


USB接続アナログキャプチャー



押せません。

※強く押すと破損の原因になります。

S 端子

黄

赤

白

TypeC 機器との接続はこのまま接続してください。

USB A 端子に接続する場合は変換アダプタを使用してください。


□使用上の注意

- 本製品は注意事項を守り、お客様の責任においてご使用ください。
- 用途以外には使用しないでください。
- コネクタはしっかりと挿しこんでからご利用ください。
- 高温、多湿の場所や車内に長時間放置しないでください。
- 乳児の手の届かない場所に保管し、お子様だけでのご使用はご遠慮ください。
- 本製品の使用による事故、怪我、損害、パソコン、携帯電話等の故障、データ損失に関しては一切保証致しません。
- 本製品の接続はデスクトップパソコンの場合、背面 USB 等に接続してください。
- ケーブルの抜き差しは必ずコネクタを持って行ってください。ケーブルを引くと断線の原因になります。
- ケーブルを持って振り回したりしないでください。

□仕様

商品名	USB接続アナログキャプチャー
商品型番	SD-U2CUP-B
対応AV接続コネクタ	RCA出力 / S端子搭載 機器
パソコンとの接続	USB2.0
駆動電力	USB/バスパワー(5V/500mA)
対応OS	Windows 11 / 10, Mac OS 10.4~
ドライバ	UVC (USB Video Class 1.0)
対応ソフト	VHS to DVD5.0 英語版(付属)
	OBS (フリーソフト)
ケーブル長	約94cm
最大解像度	720 x 480
最大フレーム数	約30fps
記録フォーマット	Mpeg2 / Mpeg1
付属品	本体、RCA延長ケーブル (約1m/オス-オス)
	説明書兼保証書(本書)

□ パソコンとの接続



本製品は UVC1.0 製品となります。

Windows / Mac OS が持つ汎用ドライバにて認識致します。

※USB Hub を経由しての機器との接続はサポートしていません。

※必要に応じて、RCA 延長ケーブルをご利用ください。

※本体は Mac に対応していますがドライバのみになります。

VHS to DVD は Mac に対応していませんので、OBS 等のフリーソフトをご用意ください

□ キャプチャーソフトの準備

本製品には Windows 用の VHS to DVD5.0 (英語版) の下記シリアルが
付属しています。シリアルは失くさないように大切に保管してください。
※再発行は一切致しかねます。

S e r i a l N u m b e r

VHS to DVD 5.0(英語版) のソフトウェアは下記商品サイトよりダウン
ロード頂けます。

ファイルは圧縮されていますので展開 (解凍) を行ってください。


https://www.area-powers.jp/product/usb_product/4580722551135/index.html




1-4 でご用意頂いたソフトのファイルより Setup.exe を実行してください。




不明な発行元からのアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか?とでますので「はい」をクリック。




ソフトウェアの言語選択になります。English を選択して「Next」をクリック。




「Next」をクリック。




I accept the terms of the license agreement を選択し「Next」をクリック。




「Next」をクリック。




「Next」をクリック。




「Install」をクリックしてください。




「Finish」をクリックしてください。




「Next」をクリックしてください。
※既にパソコン内に Adobe Reader が入っている場合は「Cancel」をクリック。



「Finish」をクリックしてください。




「Install」をクリックしてください。



[OK]をクリックしてください。
パソコンを再起動しますので起動後ソフトを立ち上げてください。


□VHS to DVD 5.0

※本製品に必要なキャプチャー部分のみのサポートとなります。



初回起動時にシリアルナンバーを求められます。
Page1-4 をご確認ください、入力してください。

CAPTURE を選択してください。



画面比率。キャプチャする映像に併せて比率を選択してください。

録画と停止。

録画したデータのリストが表示されます。




スクリーンショット

クリックするとプレビュー内のスクリーンショットが撮れます。

※プレビューが映らない場合はケーブルの接続とビデオデッキ等の再生がスタート出来ているかをご確認ください。

VHS to DVD 5.0 (設定)



Capture Format

VCD file / SVCD file / DVD file / DVD DL file / Long DVD file / Long DVD DL file / WMV file / MPEG-1 file / MPEG-2 file

※DVD を作成しない場合は MPEG-2 file を推奨いたします。

※DVD 作成には DVD ドライブが必要です。

Quality


Best / Good / Normal / Average

※画質になりますので、録画を行い1ファイル容量が大きくなり扱いにくい場合は Good や Normal に画質を下げてください。Best が最高画質になります。

Save Location

データの保存先場所の設定になります。

□VHS to DVD 5.0 (録画と停止)



映像が表示されましたら録画をクリックしてください。

※映像は再生機器側でスタート(再生)してください。




録画を停止したい箇所では停止をクリックしてください。

ご確認ください


著作権保護の制限がかかっている映像等は表示できません。
映像コンテンツ(例:映画のDVD等)に著作権保護が付加されていない
かご確認ください。

□VHS to DVD 5.0 (EDIT)

EDIT を選択してください。




①の録画されたファイルリストより繋ぎあわせたい動画を②のエリアにドラック&ドロップで移動してください。
次に③の Drag and drop edited Clip here と書かれている箇所に順番毎にドラック&ドロップで移動してください。



一番最初の Intro Title はタイトルになりますので動画ファイルは入りません。赤○の箇所をクリックして頂くと画面に入力 My Title と表示されますので、これをダブルクリックしてください。

入力変更が可能です。(入力可能な文字は英語になります。)



繋ぎたい動画を入れ、Title を入れ終わりましたら、プレビューの右下にある  をクリックしてください。


繋げた動画を出力する形式を選択できます。

選択すると保存場所とファイル名の入力になります。

書き出しにかかる時間はファイルの大きさや長さ、パソコンの性能により異なります。

□ デバイスマネージャーでの表示

※ デバイスマネージャーはデスクトップにて「Windows キー + x キー」のプルアップメニューより選択できます。



デバイスマネージャー内の「サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラー」のツリー表示の中にございます、「AV to USB2.0」が本製品になります。

こちらの表示が出ましたら、正常に認識しています。

□Mac での準備

Mac OS では UVC(USB Video Class) を使用しての認識をするので USB TypeC に接続頂ければ準備できます。

キャプチャソフトに関しましてはフリーソフト版の OBS をご利用ください。(<https://obsproject.com/ja/download>)


OBS サイトより Mac 用のデータをダウンロードを行ってください。ダウンロードできましたらアプリケーションフォルダにファイルを置いて頂ければ準備完了となります。

<https://obsproject.com/ja/download>




OBS を起動してください。

※動作確認時のバージョン OBS 26.1.2(mac)



立ち上げでもプレビュー表示はされません。
赤枠内に映像キャプチャが表示されているか確認してください。
ない場合は+を押して頂くと表示されるプルアップ表示から映像キャプ
チャを追加してください。



表示された「映像キャプ
チャ」のプロパティを開い
て頂き、デバイスを
「AV to USB2.0」を選択し
てください。

右下のOKをクリックして
閉じてください。




プレビュー表示に画面が表示されているかと思えます。
「録画開始」をクリックして頂くと録画がはじまります。

※表示がされない場合は再生側機器の再生が出来ているかご確認ください。

※OBS の操作に関しては、OBS サイトにてご確認ください。


□iPad OS での準備



App Store より CamX をダウンロードしてください。


UVC(USB Video Class) を使用しての認識をするので USB C に本製品を接続頂ければ準備完了です。

本書作成時の iPad OS バージョン 17.5.1



iPad の TypeC コネクタに本製品の TypeC 端子をさしこんで頂くだけになります。

RCA 又は S 端子より映像を入力して頂きますとアプリ上に画面が表示されます。



録画ボタンを押して頂くと録画をスタートします。

OBS は OBS Project によるフリーソフトになります。

CamX は Touchbits Inc. の商標になります。

□故障かと思ったら

1_ Page3-4 をご確認ください、デバイスマネージャーで認識しているかご確認ください。

2_ 画面が表示されない場合は再生機器の電源が入っているか。再生ボタンが押されているかご確認ください。

3_ パソコン側の容量に空き容量があるかご確認ください。

4_ 取りこんだ映像にノイズがはいります。
これはアナログの性質上入ります。仕様となります。

5_ 本体の丸いボタンが押せません。
こちらはボタンではなくデザインです。
押して破損させても保証対象外となります。

